# TACHI 立ルームエアコン据付説明書

室内機

RAS-M22C形 + RAC-M22C形 RAS-M25C形 + RAC-M25C形

RAS-M28C形 + RAC-M28C形

RAS-M36C形 + RAC-M36C形

RAS-M40C2形 + RAC-M40C2形



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600kgに相当 するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設 ・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

#### ●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。

- ●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の 異なる海外では使用できません。

- 据付情報 フィルター掃除運転の動作確認を必ず行ってください。 上面に従来のようなグリル (格子) がなくなりました。
  - ●ドレンキャップの形状が変わりました。

### 据付工事に必要な工具(®印はR410A専用工具)

- ●⊕⊝ドライバー
- 巻き尺◆ナイフ ・ペンチ
- ●パイプカッター
  - ●六角棒スパナ(呼4) ●Pカッター
- ホールコアドリル(φ65~φ80mm) ●真空ポンプ
- ●スパナまたは、モンキーレンチ ●トルクレンチ ●先の細いニッパー
- ⊙フレアリングツール ⊙ガス漏れ検知器 ⊙ポンプアダプタ
- ●マニホールドバルブ ⊚チャージホース

#### 必ずお守りください。 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うおそれがある」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うおそ れまたは物的損害を生じるおそれが ある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法・お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存いただくように依頼してください。

● 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災 などの原因になります。



● 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に なります。



● 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に より、けがの原因になります。



● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する 技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書にしたがって 施工し必ず専用回路を使用する

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 になります。



● 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 2mmの単線を使用して確実に接続する 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。



設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品等) を使用する

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・ 感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



● エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 (R410A)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂やけがなどの原因になります。



● 指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない 機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。



● 配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。



• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが 割れて冷媒漏れの原因になります。



● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に なります。



● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの 火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



● アース (接地) を確実に行う -ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に 接続しない



アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。

● 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 取り付ける

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、 空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・ けがなどの原因になります。



◆ 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に 圧縮機を停止する

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し 冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因に



● 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や 火災の原因になります。



●接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、 カバーを確実に取り付ける



カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱・ 火災や感電の原因になります。



電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがない とを確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因に なります。ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。 コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。



● 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に なります。



● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に なります。



● 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する よう配管を行う 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に





なります。

### 据付場所の選定

下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。

# ⚠警告

- ●室内機本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける●室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける
- ●室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない 高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、 手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのない場所や、蒸気・油煙などの発生しない ところに据え付ける
- 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- ●室内機は近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところに据え付ける
- ●室内機はドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところに据え付け、 室外機は排出されたドレン水が流れても問題のないところに据え付ける
- ●電子点灯形の照明器具の影響を受けないところ 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 場合によっては信号を受け付けないことがあります。
- ●室内機 (吹出口) を火災報知器から1.5m以上離して据え付ける


- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す 室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などの アンテナ線や信号線・電源コードなどから1m以上離す ノイズで影響をおよぼす場合があります。(画像の乱れや雑音が入るなど)
- ●室外機は強風の当たらないところに据え付ける 特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
- ●室外機は吹き出した風や騒音がご近所の迷惑にならないところに 据え付ける
- ●室外機は雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに据え付ける
- ●**室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない** 小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になる ことがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。

RAS-M40C2

約0.5m

約1.2m

- ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける
- ●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す エアコンが誤動作する場合があります。
- ●後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する



### 室外凝縮水処理

- ●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- ●凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台 (別売) やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、 図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所)は、ブッシュでふさいでください。 ブッシュの取り付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。 (RAC-M22Cには水抜き穴がありません。)
- ●ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。
- ●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。
- 寒冷地等でご使用の場合

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることが あります。このような地域では、ブッシュ、ドレンパイプは取り付けないでください。 また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。



# TX



### 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け


# 注意

●室内機を据え付ける際は、必ず水平また は、ドレンホースを取り付ける側を若干 下に傾けて据付板を固定する

本室内機はドレンホースを左右どちらに も取り付けられる構造となっています。 ドレンホースを取り付ける側を上方に傾け て据え付けた場合、水漏れとなるおそれ がありますのでご注意ください。

### 壁に直付けする場合

- ●壁内の構造体 (間柱など) をさがして、据付板を固定します。
- 間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする場合は、 ボードアンカー(市販品)等をご使用ください。その場合、アンカーは カサ式のもので石膏ボードの厚みに合ったものをご使用ください。
- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの 出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。



#### ボードアンカーの止め穴






- ■据付板を壁に仮固定のまま、ボード アンカーを壁に埋め込みます。
- ▶据付板を下側にずらしてから、ボード アンカーで据付板を固定します。

# 回り縁と鴨居に据え付ける場合


- ●回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板とたてさん上下を 仮組みします。
- ●回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。
- ●水平を確認してから固定します。

たてさん (別売) (形名:SP-BT-2)

(下図のねじは、たてさんに同梱しています。)



据付板の刻印 "タテサン0位置" をたてさん上の目盛 "0" に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。



50mm以上 50mm以上 <sup>・</sup>サービス性を考慮して100mm以上<sup>`</sup> 確保することをおすすめします。 サービス性を考慮して100mm以上 確保することをおすすめします。 50mm以上 795mm 室内機の背面で 配管接続する場合は 120mm以上 527.5mm 77.5mm 00) 細径配管/太径配管/ ₩;₩ 42 440mm ドレンホース ドレンホース 624mm 675mm




### 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

刊φ65mmの穴を外側に2~5mm下がりぎみにあけます。

②保護パイプを壁の厚さに 合わせて切断し、壁穴に 通します。

③雨水や外気の浸入等がない ようエアコン据付用パテで 完全にシールして配管ブッシュ を付けます。



●保護パイプは必ず使用する

接続ケーブルが壁の中のメタルラス に接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。
■エアコン据付用パテで完全にシールする

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原 因となります。

### 室内機の据え付け

### 据え付けの準備

### フロントパネルの取り外し

- P.14の「フロントパネルの外しかた」を参照して取り外します。
- ●フロントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。


### Fケーブルの接続)

●P.10の「Fケーブルの接続」を参照して接続します。

### 下カバーブッシュ部の切断)

※横引き、下引きの場合のみ

●右または左、あるいは下引き配管時はブッシュ部を Pカッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。




### ドレンホースの付け替え


※横引きの場合のみ

- ●横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよう に付け替えてください。
- ●ドレンホースの横引き配管は行わないでください。 ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。
- ●ドレンホースは先端部のパッキンがめくれないように挿入してください。

#### ドレンキャップの外しかた




#### ドレンホースの付けかた




②ドレンキャップの穴に 六角棒スパナを挿入して、 ドレンキャップを押して、 突き当たるところまで 確実に挿入してください。

ドレンロ先端に当たるまで押し込む 必ず目視で確認してください。



六角棒スパナ(呼4)

●ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する 挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。



②ドレンホースは、固定ねじの穴 をあわせて突き当たるとこ ろまで確実に押し込み、①で 外した固定ねじで固定して ください。

### 配管の準備

# 注意


●配管整形時には、配管押さえの下端部を手で押さえながら、 下に伸ばしてから整形する


下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれて しまいます。



### 後直引きの場合

□ 配管を整形します。






冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げRが 大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる 原因となります。

②配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープ で仮止めします。 ドレンホースは常に下になるように整形してください。




③ 壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。



### 右横引き・右下引きの場合

①配管を整形します。





右横引きのレイアウト


②配管・ドレンホース・Fケーブルをビニールテープで 仮止めします。 ドレンホースは常に下になるように整形してください。

#### 配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)

- □ 断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニール テープで仮止めします。
- ② 配管接続部を保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の ないようにビニールテープを巻きます。テープは締め過ぎない ように巻きます。(P.11の「配管の断熱と仕上げ」を参照) すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。








③ 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。 特に横引き背面出しの場合は以下の説明にしたがい、正確に 整形してください。


#### 〈横引き背面出しの冷媒配管の整形〉

(1) 背面の刻印を参照し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ始めます。




冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

(2) 冷媒配管はできるだけ小さなRで曲げ、整形します。



- ④ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 結束バンド (市販品) を背面フックに引っ掛け固定します。
- ⑤ 冷媒配管・Fケーブル・ドレンホースをビニールテープで仮止めし、 壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。 ドレンホースは常に下になるように整形してください。




あまった結束バンド (市販品) は必ずカットしてください。 (異常音や露たれの原因になります。)

### 室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

●冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。

冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。



できるだけ小さなRで曲げてください。(ポリシンを使用すると配管を潰さずに小さなRで曲げることができます。)


# / 注意

●ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ず フレア加工を行った後に挿入する

### 2 据え付け

### 室内機の背面以外で冷媒配管を接続する場合

- □壁穴に配管類を通します。
- ② 室内機の上部を据付板に引っ掛けます。
- ③ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみます。
- 回 冷媒配管を接続後、配管接続部を保冷用断熱材で割りを上に して覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。 (P.11の「配管の断熱と仕上げ」を参照) すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。



### 室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

①室内機を据付板に引っ掛けます。

②室内機背面右側に緩衝材または ダンボールなどをはさみこみ、 室内機の下部を手前に約120mm 浮かします。

③ 冷媒配管を接続します。 (P.9の「配管の接続」を参照)

回 配管接続部は、保冷用断熱材の割りを上にして 覆い、すき間のないようにビニールテープを 巻きます。

(P.5の「配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)」を参照)

室内機の爪

⑤ ドレンホースを壁穴に挿入します。

ドレンホースは常に下になるように整形してください。


⑥ Fケーブルを接続します。(P.10の「Fケーブルの接続」を参照)

□ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。

□ はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板にはめ込みます。

### 室内機の外しかた

●室内機底面にある PUSH を外側から押すと、爪が据付板から 外れます。 (左右2ヵ所)



# 注意

①据付板

/ 緩衝材

固定爪

●配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない 断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。(P.11「配管の断熱と仕上げ」を参照)


約120mm

●室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機の爪がはめこまれていることを確認する はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因となります。

### 3 排水の確認


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください。 (確認を怠ると水たれのおそれがあります。)


- □フロントパネルを取り外します。(P.14「フロントパネルの外しかた」を参照)
- ②取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に引き抜き取り外します。
- ③ 下図のように、室内機の露受皿(斜線部)に注水します。 「注水するときは、水差し(現地調達)などを使用してください。]




# 

- ●ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う 確認を怠ると、水たれとなることがあります。
- ●ドレンホースは1/25以上の勾配をとる
- ●埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなることがあります。(右図を参照)
- ●浄化槽等、腐食性ガス (硫黄、アンモニア等) が発生する場所にドレンホースを導かない 腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の原因に なることがあります。





●ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取ってください。



# 注意

●ドレンホースは床面より100mm以上高い 位置で切断する

エアロックによる水漏れや異物の詰まり等の 原因となることがあります。

▶上図のような不具合がないことを確認する ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。

●ドレン用逆止弁 25 換気扇など 28

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を 使用したときなどに、ドレン水がスムーズに 流れず、異音(ポコポコ音)が発生すること があります。対応部品(斡旋品)として 因幡電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」 がありますので必要に応じて取り付けてください。 製品に関するご相談は販売店にお問い合わせ ください。

> 据付終了後、ドレンホースの 抜けやたるみのないことを 確認してください。

- ●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- ●配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- ●消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。

端子台カバー <u>~~</u> HITACHI バルブカバー

この面 (吸込側)を壁側にして設置してください。



行います。

外してから引いてください。取り付けるときは、逆の手順で 冷媒配管とFケーブルの


この面 (吸込側) を壁側に 接続は、側面カバーを外 して設置してください。 して行います。 固定ねじ HITACHI ♪下に下げる ※RAC-M40C2は 2本となります。 他の機種では1本に

▶側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックを

RAC-M25C · M28C · M36C · M40C2

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム[サービスパーツ品RAC-N22S 100 (別売)]を入れてください。


### 室外機の固定足寸法



RAC-M22C



#### RAC-M25C · M28C · M36C




# 注意

●室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンに さわらない

ケガの原因になります。

暖房効果を良くするために、雪の多い 地方では風通しを妨げないように別売 の風雪ガード(RAC-M22Cは除く)や 高置台を設けてください。

その他の地方では日除けとして別売の テント(RAC-M22Cは除く)の取り 付けをおすすめします。



### 配管の切断とフレア加工

-で切断し、バリ取りを行います。



- <u>─</u>バリ取りをする バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。
- ▶切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を 下向きにする
- ●フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



#### ※R410A用専用工具の使用を推奨します。

| 外径(φ)         | A (mm) [リジット] |             |
|---------------|---------------|-------------|
| 7MΞ (Ψ)       | R410A用専用工具の場合 | R22用専用工具の場合 |
| 6.35 (1/4インチ) | 0~0.5         | 1.0         |
| 9.52 (3/8インチ) | 0~0.5         | 1.0         |

#### **冷媒配管** ●使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。


|         | φ6.35 (1/4インチ)                                 | φ9.52 (3/8インチ)         |
|---------|--|------------------------|
| 肉 厚     | 0.8mm  | 0.8mm                  |
| 材料および規格 | リン脱酸銅 C1220T JISH330                           | 0 (付着油量:40mg/10m以下)    |
| 断熱材     | <ul><li>● 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以_</li></ul> | ▶ 接続配管は1本毎に各々断熱してください。 |

薄肉管 (肉厚0.7mmなど) は、使用しないでください。

### 配管の接続

- ●室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン (オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナ · で外します。
- ●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 ●中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ) で確実に締め付けます

接続部 (フレアの内側) に冷凍機油 (市販品) を塗ることをお勧めします。



#### ※締め付けトルクは下表にしたがってください。

|              |     | パイプ外径 $(\phi)$ | トルクN·m {kgf·cm}     |
|--------------|-----|----------------|---------------------|
| 細径側          |     | 6.35 (1/4インチ)  | 13.7~18.6 {140~190} |
| 太径側          |     | 9.52 (3/8インチ)  | 34.3~44.1 {350~450} |
| ナヌ           | 細径側 | 6.35 (1/4インチ)  | 19.6~24.5 {200~250} |
| ドロ           | 太径側 | 9.52 (3/8インチ)  | 19.6~24.5 {200~250} |
| バルブコアのフクロナット |     |                | 12.3~15.7{125~160}  |

- ●接続時は水分が入らないようにする
- ▶フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 締め付ける

フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて 冷媒漏れの原因になります。


▶冷凍機油はフレアの外面には塗らない

フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。

### エアパージおよびガス漏れ検査

# 地球環境保護の立場から、エアパージは 真空引きポンプ方式でお願いします。


バルブコアのフクロナット を外し、チャージホースを 接続します 接続します。 真空ポンプに真空ポンプ アダプタを接続し、アダプタ にチャージホースを接続 します。



マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、 真空ポンプを運転 (アダプタ電源ON) します。 真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、 真空ポンプの運転を止めます。(アダプタ電源OFF)

#### 真空引きのポイント

- ・真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。 ・マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。 ・真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定
- していることを確認してください。




- サービスバルブのフクロナットを外します。 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 5~6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 漏れ検査を行ってください。 サービスバルブのチャージホースを外します。

  - 両方のサービスバルブの スピンドルを反時計方向 に軽く当るまで回し、冷媒 通路を開けます。

力いっぱい回す必要は ありません。

フクロナットを元どおり締 め付けます。最後に、ガス 漏れ検査を行い、ガス 漏れがないことを確認し てください。




●コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化して いないことを確認してハンドルを閉め過ぎないようにする サービスバルブからガス漏れすることがあります。

4

#### ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。 漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。




(R410A用検知器をご使用ください。)


# Fケーブルの接続




### Fケーブルの接続方法










Fケーブルを外す時はこの部分を矢印の方向に押しながら Fケーブルを引いてください。

# ⚠警告


- ●Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。
- ●Fケーブルを途中で接続しない 接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
- ●Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする
- ●Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行う
- ●電源プラグを必ずコンセントから抜いたあとに作業を行う Fケーブルの1・2端子間には100Vまたは200Vが印加されます。






### 室内機への接続方法


- □フロントパネルを外します。(P.14の「フロントパネルの外しかた」を参照)
- ② 端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバー を外します。



③ ケーブルガイドを通して、 Fケーブルを背面から 前面へ出します。



- ④ ケーブル固定ねじをゆるめケーブル固定バンドを外して Fケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。
- ⑤ 端子台カバーの角と化粧カバーの角を合わせて 端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛け、端子台 カバーを端子台カバー固定ねじで固定します。



# ⚠警告

- ●Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、 必ずケーブル固定バンドで止める | | | | | | | |
- ●ケーブル固定バンドで止めるときは、 Fケーブルの外側の被覆部の上から 確実に止め、接続部に外力が加わら ないようにする

Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。


●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける






### 室外機への接続方法

端子台カバーを外して行います。



●確実に端子台カバーを取り付け、 Fケーブルを固定する 固定しないとコード抜けや 雨水が電気品に入り感電の 原因となります。

●側面カバー・端子台カバーを外して行います。



ブル固定バンド RAC-M25C · M28C · M36C · M40C2

●Fケーブルは、必ずケーブル固定 バンドで固定する

固定しないと側面カバーが浮き上がり 雨水が電気品に入り感電の原因となります。 また、Fケーブルの接続部に外力が加わり、 発熱や火災などの原因になります。

●取り外した端子台カバーは工事後、 必ず取り付ける


#### 

### 配管の断熱と仕上げ

- ●断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで仮止めします。
- ●配管接続部は保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようビニールテープ巻きします。
- ●ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。
- ●配管・Fケーブル等をエアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。
- ●冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内等の隠蔽部や、押入れ・廊下など屋内を通る場合は、結露防止性能が 高い配管 (高湿用配管) を使用しドレンホースは結露しないように断熱材を取付け1/25~1/100の下り勾配を つけてください。
- ●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を [配管カバー (市販品) を使用した場合も] エアコン据付用パテにて完全に シールしてください。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。 また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。
- ●配管カバー(市販品)を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。







#### 保冷用断熱材のテープ巻き

保冷用断熱材を使わなかったり 保冷用断熱材のビニールテープ巻き を締めすぎますと・・・。

断熱効果がなくなり露が付き 露たれおよび壁にシミやカビ が発生します。

保冷用断熱材 (ビニールテープの締めすぎ 間隔をおいて締めすぎない ように巻きます。 

~ 保冷用断熱材

保冷用断熱材は、割を上に して覆い、すき間のないように テープ巻きしてください。

●壁穴をエアコン据付用パテで完全にシールする 壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、 露たれの原因になります。また壁内や室外 の臭いが室内に浸入する原因となります。

### リモコンの固定と設定

### リモコンの固定

- ●リモコンはリモコン取付ねじで壁や柱に固定することができます。 また、リモコンホルダー(別売: SP-RH-4)でも固定することができます。
- ●リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに確実に 受信されることを確認してください。なお、蛍光灯により影響され信号が 受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。
- ■電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 場合によっては信号を受け付けないことがあります。

### リモコンの固定 柱または壁 ④リモコン取付ねじ



### アドレス切換について

2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。 アドレス切換は、リモコンの電池ケースふたを外したところにあります。(出荷時は「A」に設定されています。) エアコンの電源が入っている必要がありますので、P.12 「ち」電源と試運転およびチェック」後に行ってください。

●アドレス設定 (混信防止) の方法

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。

□電池を取り外します。


- ② ジャンパー線を先の細いニッパーで切り取ります。
- 3 電池を入れ電池ケースふたを閉じリセットボタンを押します。
- □ エアコンに電源が入っていることを確認してください。(設定を変更しない方の室内機は電源プラグを抜いて電源を切ります。)
- ⑤ リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、「室温の "∧"」ボタンとリセットボタンを同時に押しリセットボタンのみ 離します。「ピッ」という受信音がしてリモコンの表示が「b」と表示されれば設定が終了します。 ※リモコンの表示が「A」になるときはジャンパー線が切断されているか確認してください。

●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。 動作しない場合は、再度①から設定操作を行ってください。

●事前に取付場所からエアコンの「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。

●吹き抜けなどにより、 室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、 取り付けたままで エアコンの「運転」や「停止」ができないことがあります。





切り取った部分がリモコンに残らないように 注意してください。

<リモコンの表示>





### アースと漏電遮断器

#### このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。万一 の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン 操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

#### 接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に より接地工事を行ってください。

| 電源 エアの条件 の         | エアコン<br>コン<br>設置場所            | 水気のある場所<br>に設置する場合 |           | 乾燥した場所に設置する場合                             |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|---|
| 対地電圧150V<br>以下の場合  | 100Vの機種(含単相<br>3線式200Vの機種)    |                    |           | D種接地工事は法的には除外されていますが<br>安全のため接地工事をしてください。 |
| 対地電圧150V<br>を越える場合 | 3相200Vの機種 (含単相<br>2線式200Vの機種) | 漏電遮断器              | を取り付けさらに[ | D種接地工事が必要です。(注)                           |

#### D種接地工事について(注)

- ●接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- ●接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。 ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認 してください。

# 警告

●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う 電源が100Vの場合

アース端子は室外機のベース側面 (サービスバルブ側) に ついています。なお、右図のように室内機にもアースを 接続することもできるようになっています。


#### 電源が200Vの場合

必ずアース付きコンセントを調達のうえ、アース 工事を行ってください。

[アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)に もついています。

- ●アース線は、次のようなところに接続しない
  - (1) ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
  - (2)避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が 流れおそれがあります。
  - (3)水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 また、金属管では電蝕のおそれがあります。
- ●お客様にご説明の上、アース (接地)を行う
- ●室内機からアース (接地) を行う場合は、直径1.6mmの 単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する


室内機にアースを付ける場合



アース端子 アースを接続するときは 端子台カバーを外して行います。

### 保護シートと輸送用部品の取り外し

- ●表示部の保護シートを取り外してください。
- ●輸送用部品を取り外してください。



### 電源と試運転およびチェック

#### 雷 源

# 警告

- ●電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない●電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからない ようにする
- 50 つにする10 重源コードはステップルなどで固定しない11 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない(電源コードを背面に収納する時も同様)

- ●コンセントにがたつきがある場合は交換する がたつきがあると感電、火災の原因になります。
- ▶電源プラグを差込むときは2~3回抜き差しを行い、なじませて から完全に差し込む
- ●電源コードは必ず下カバー部から出してください。

### 試運転

電源プラグをコンセントに差込む前に必ず電源電圧を 測定してください

#### 誤った電源電圧を印加してしまった場合

- ●100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損や ヒューズ溶断となり修理が必要です。
- ●200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが 点滅します。コンセントの電圧を正しく直してください。(故障ではありません。)
- □試運転を行う前にP.13「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 ②試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。
- ③取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
  - ●室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、Fケーブルの 誤接続がないか確認してください。
  - ●電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを 抜いた状態で
    - ・5分以上待つ
    - ・一度だけ応急運転スイッチを押す のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。

#### 据え付けチェック

●P.16の右下の「ルームエアコン据付点検カード」によりチェックします。

# フィルター掃除運転の動作確認


エアコンの試運転を行う前に、下記 ①・② について確認をお願いします。


1

### 端子台カバー・フロントパネルの取り付け確認

端子台カバーの取り付けを確認してください。

「フロントパネルを閉めるときは、①フロントパネルの左右2ヵ所を「カチッ」 という音がするまで押し付けて、②中央部を押し付けてください。






2

### フィルター掃除運転の確認

- 1. エアコンの電源を入れる前に、エアフィルターに輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。
- 2. エアフィルター〈上面2枚〉が正しく取り付けてあり、ロックされていることを確認してください。
- 3. エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運転」が自動的に開始します。フィルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが点灯します。



### 「クリーン」ランプについて

●動作確認運転は、上下風向 板が閉じたまま送風運転を 行い、「クリーン」ランプが 点灯します。



●動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅(4秒点灯/1秒消灯)表示したときは「フィルター掃除工を関け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いてオルター掃除運転の動力では、取動作確認」「故障かな?と思われたとおは」のページを参照の上、対応をお願いします。



- ●フィルター掃除運転の動作確認は、**1往復**で**約7分間**行います。
- フィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面から目視にて確認してください。
- ・エアフィルターロックの取り付けを確認し、外れている場合はロックしてください。 ロックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。
- ・フロントパネルを正しく閉じてください。

(ロックしてください。


- ・動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続しますが、停止ボタンを押すと、途中で動作確認を終了してしまいます。 リモコン操作をしないでお待ちください。
- ・フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。 けがや故障の原因になります。
- ・エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運転」 異常となり、「クリーン」 ランプが点滅します。 また、運転中にエアフィルターが外れることがあります。
- ●途中で「クリーン」 ランプが点滅した場合は、「フィルター掃除運転」 の異常による停止です。 輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、取扱説明書の 「フィルター掃除運転の動作確認」 「故障かな?と思われたときは」 のページを参照の上、対応をお願いします。

### エアフィルターの取り付け確認のしかた

●フロントパネルを外し、2枚のエアフィルターのロックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。 外れている場合は、右上記(P.14)の「エアフィルターの取り付けかた」にしたがい、取り付け直してください。 取り付け直した後は、再度「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。

### エアフィルターの取り付けかた


●「上面フィルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 向けてください。(左右とも形状は同じです。)



② 室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。



3 上面のエアフィルターロック (左右2ヵ所)を 上に押し上げます。



# 移設時または取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。

- 日 強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。
- ② フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ③ そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- 回 強制冷房運転を停止します。

### 強制冷房運転

- ●室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転になります。 故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。
- ●強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
- ●強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコンで運転を停止してください。



●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない 故障の原因になります。

# ⚠警告

●冷媒回収 (ポンプダウン) 作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が 異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。


# 応急運転スイッチ

7 5秒以上押し続けると強制冷房運転を開始します。止める時は、 もう一度押すか、リモコンで運転を停止してください。

# フロントパネル・下カバー・化粧カバーの着脱のしかた


■フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。

### フロントパネルの外しかた



- □ フロントパネルを開きます。
- ② **先に**右側のアームを外側に押して軸を外します。
- ③ フロントパネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。

### フロントパネルの取り付けかた




- ●先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸穴に入れます。
- ❷右側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸穴に入れます。
- ❸フロントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、 フロントパネルをしっかり閉じます。

### 注意


- ●フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。
- ●下カバーの取り外し・取り付けの際、角部でケガしないように 十分注意する
- ●フロントパネルを確実に取り付ける フロントパネルがガタついているとパネルが外れ、落下する おそれがあります。

### 下カバーの外しかた


- □ フロントパネルを取り外します。
- ② ねじカバーを外し、下カバーのねじ (5本)を外します。




- ③ 端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバーを外します。
- ④ 取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に引き抜き取り外します。
- ⑤ 上下風向板を両手でゆっくり水平くらいまで開きます。
- ⑤ ①左側側面の下カバーのツメ付近を指先で押してツメを外し、 ②少し下に引きます。



② ①左側側面と同様に、右側側面のツメを外し、②少し下に引きます。




◎ 下カバーを一度持ち上げて手前に引いて外します。 (下方向に引くと下カバーの爪が引っ掛かり外れません。)




### 下カバーの取り付けかた


- ●露皿、化粧カバーが確実に取り付けられていることを確認します。
- ②上下風向板を両手でゆっくり水平くらいまで開きます。
- ③下カバーの爪 (4ヵ所)を本体下側の穴および左右に引っ掛けるように本体へはめ込みます。




◆左右の爪 (2ヵ所) と中央の爪 (3ヵ所) を確実にはめ込みます。 下アゴの部分に段差がないことを確認してください。



**⑤**ダストボックスを元どおり取り付けます。




- **⑥**下力バーのねじ (5ヵ所) を締めます。
- **⑦**ねじカバーを取り付けます。
- ❸端子台カバーをを取り付け、端子台カバー固定ねじを締めます。




⑦フロントパネルを取り付けます。



- ① フロントパネルを取り外します。
- 2 下カバーを取り外します。
- ③ 化粧カバー左部、右部のねじ(各1ヵ所)を外します。




☑ 化粧カバー右部上面の爪 (1ヵ所)を外して 化粧力バー右部を外します。(化粧力バー左部も同様に外します。)




### 化粧カバーの取り付けかた

※取り付けは逆の手順で行います。

●化粧カバー右部の側面の爪 (1ヵ所)を本体にはめ込んだ あと、上面の爪(1ヵ所)を確実にはめ込みます。 (化粧カバー左部も同様に取り付けます。)




❷化粧カバー左部、右部のねじ(各1ヵ所)を締め付けます。



- ❸下カバーを取り付けます。
- 4フロントパネルを取り付けます。

- ●HAシステムと接続するにはHA接続コード[SP-HAC1(別売)]が必要です。
- ●H-LINKと接続するには、別売のRACアダプターが必要です。
- ●化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 HAシステムはCN6、RACアダプターはCN7に接続してください。
- ▶下図のように、HA接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで 縛ります。
- ●配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。
- ●化粧カバー、下カバーを取り付け、動作確認をしてください。
- ●詳しくはHAシステム付属の取扱説明書、RACアダプター付属の 据付点検要領書とあわせて、お読みください。
- ●化粧カバーの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。



上図はHAシステム(CN6)接続時

### キーリートーリーー

|                         | お客様氏名   | 様  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|
|                         | (電話番号)  | ( )  |  |  |
|                         | お客様住所   |  |  |  |
|                         | 機種名   | 製造番号   |  |  |
|                         | 据付年月日   | 据付担当者  |  |  |
|                         | را<br>ال  | ノームエアコン据付点検カード                               |  |  |
|                         |   | 済みの項目の□の中に✓印を記入してください。)                      |  |  |
|                         |   | 品は全て外しましたか                                   |  |  |
| 据付に関すること                |   |  |  |  |
|                         | 据付強   | 食食は十分ですか                                     |  |  |
|                         |   | バー(化粧パネル・フラップ)は確実に取り付けてあり、<br>危険はありませんか      |  |  |
|                         | 配管は   | :R410A用を使用しましたか                              |  |  |
|                         | 壁穴が   | 壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか                        |  |  |
|                         | 壁穴部のシールは確実にしましたか<br>特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたが |  |  |  |
|                         |   |  |  |  |
|                         |   | 続部の断熱はしましたか                                  |  |  |
|                         | 真空引   | きを行いましたか                                     |  |  |
|                         |   | 電気に関すること                                     |  |  |
|                         |   | 専用回路に接続しましたか                                 |  |  |
| 1                       |   | 圧が製品仕様と合っているか測定しましたか                         |  |  |
|                         |   | ーブルの接続は正しく確実ですか                              |  |  |
|                         | アース   | は正しくしてありますか                                  |  |  |
| '                       |   | 試運転に関すること                                    |  |  |
|                         |   | ンの設定はしましたか                                   |  |  |
|                         |   | ルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか<br>ルター掃除運転機能付きの機種のみ) |  |  |
|                         | 試運転   | をして異常はありませんか                                 |  |  |
|                         | □ 冷気ま   | たは暖気が吐出口から出ましたか                              |  |  |
|                         |   | は出ていませんでしたか                                  |  |  |
|                         |   | 続部のガス漏れはありませんか                               |  |  |
|                         |   | は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水                     |  |  |
| がたまらないような傾斜で据え付けられていますか |   | らないような傾斜で据え付けられていますか<br><b>引渡しに関すること</b>     |  |  |
|                         |   |  |  |  |
|                         |   | 明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形<br>前に○印を付けましたか     |  |  |

サービス内容

サービス 担 当 者

(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合) お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

サービス記録

年月日

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。